



DE Kleiderhaken mit Handtuchhalter Kleiderhakenset

Die Kleiderhaken werden mit den beiliegenden selbstbohrenden Edelstahlschrauben an dem Metallrahmen des Dachausschnittes (waagrechter Falz, oberhalb der Kunststoffverkleidung, vgl. Abbildungen) angebracht.

Vor dem Einschrauben wird je eine Kunststoffscheibe auf die Schrauben aufgesteckt, damit die Metallöse der Kleiderhaken nicht direkt auf dem Fahrzeuglack aufliegt. Die Schrauben werden mit einem Akkuschauber direkt in das Blech vorsichtig eingeschraubt. Herabrieselnde Bohrspäne sind gleich zu entfernen.

Bei den Kleiderhaken mit Handtuchhalter ist der Abstand zwischen den Haken ca. 3-5 cm länger zu wählen, als die Länge der entspannten Leine.



EN Clothes hooks set Clothes hooks with towel rail

Attach the clothes hooks to the metal frame of the roof section (horizontal seam above the plastic interior lining, c.p. illustration) with the enclosed selfdrilling high-quality steel screws. Cautiously introduce the screws directly into the lining with a drilling machine. The emerging swarf has to be removed immediately. The distance between the clothes hooks with integrated towel rail has to be approx. 3-5 cm longer than the length of the slack cord.

FR Crochets à vêtements avec corde d'étendage Jeu de crochets portemanteaux

Les crochets à vêtements se fixent au cadre métallique de l'échancrure du toit avec les vis en acier spécial autoperforantes jointes (rainure horizontale au-dessus du revêtement de plastique, cf. illustration). Toujours mettre une rondelle de plastique sur les vis avant de visser, afin que les oeillettes métalliques des crochets à vêtements ne soient pas en contact direct avec la peinture du véhicule. Visser les vis avec précaution à la visseuse électrique directement dans la tôle. Eliminer de suite les éclats provoqués par la perceuse. S'il s'agit de fixer une corde d'étendage, l'écartement entre les crochets doit être supérieur d'environ 3 à 5 cm à la longueur totale de la corde.

ES Colgadores con cuerda Kit de colgadores

Los colgadores se fijan al chasis metálico del techo (hendedura horizontal encima del revestimiento de plástico, cp. imagen) con tornillos de acero fino (incluidos) que penetran automáticamente en el material. Los tornillos se enroscan con mucho cuidado directamente en la chapa con un taladro de batería. Por favor, quite en seguida la ralladura caellenda.

Con respecto a los colgadores con cuerda, tiene que fijar los colgadores 3 - 5 cm más allá que la longitud de la cuerda cuando no está completamente tenso.