



DE

## I. Fahrer- und Beifahrersitz (bis 2009)

### 1. Armlehnen

Armlehnen schräg nach oben stellen und den Schonbezug passend überziehen. Achten Sie darauf, dass die Öffnung für das Höhen-Verstellrad unten liegt.

### 2. Sitzfläche Fahrer-/Beifahrersitze

Der Schonbezug wird von vorn übergezogen. Nach hinten wird der Bezug unter die Rückenlehne hindurch gedrückt und beidseitig über die Fortsätze der Sitzfläche gestülpt. Seitlich wird der Bezug unter die Kunststoffverblendungen geschoben. Als Hilfswerkzeug kann der Stiel eines Kaffeelöffels mit stumpfen Kanten dienlich sein; niemals Gegenstände mit scharfer Spitze oder scharfen Kanten verwenden. Als äußerst hilfreiches Werkzeug ist das "Bananenfälzbein", Art.: Z00 705 001, zu empfehlen.

Um eine schöne Optik zu erzielen, werden die Nahtfahnen rundum die Sitzfläche (Übergang vom waagrechten in den senkrechten, unteren Bereich) mit der Hand passend nach unten gelegt. Anschließend wird vorn der Schonbezug mit dem Klettband unter dem Sitz befestigt. Dazu muss das selbstklebende Flauschband am Blech unterhalb des Sitzes (bitte mit Alkohol reinigen!) angebracht werden.

### 3. Rückenlehne Fahrer-/Beifahrersitze

Kopfstützen abnehmen. Schonbezug von oben überziehen und nur bis ca. halbe Höhe herunterziehen. Der Schonbezug wird unter die Kunststoffformteile der Kopfstützenführungen gedrückt – beim Formteil mit Arretierungsschieber beginnen. Hierbei sollten Sie den Schonbezug erst unter diesen Schieber und unbedingt ganz unter das Formteil (nicht nur unter den Schieber!) drücken – betätigen Sie danach den Schieber! Wenn der Schieber klemmt, wurde der Schonbezug nicht vollständig unter den Formteilsokkel gedrückt. Hilfswerkzeug: vgl. oben, Nr. 2.. Sofern der Sitz einen Seitenairbag hat, wird jetzt die Aussparung für die Seitenairbagabdeckung passend ausgemittelt und der Schonbezug rundum gleichmäßig ca. 2 mm unter diese Abdeckung gedrückt. Anschließend wird der Schonbezug vollständig nach unten gezogen.

#### ACHTUNG:

Vorsichtig vorgehen, keine Gewalt anwenden, keine scharfkantigen Hilfswerkzeuge verwenden!

Um eine korrekte Auslösung des Airbags sicherzustellen, achten Sie bitte auf eine genaue Positionierung des Schonbezugs, insbesondere um die Airbag-Kunststoff-Abdeckung herum. Um eine schöne Optik zu erzielen, werden die Nahtfahnen rundum die Lehnenfläche (Übergang vom vorderen in den seitlichen/hinteren Bereich) mit der Hand passend nach hinten zu gelegen. Nunmehr wird der vordere, untere Fortsatz zwischen Rückenlehne und Sitzfläche hinter dem Sitz gedrückt und mit Klettverschluss am Rückenteil des Schonbezugs befestigt. Auch der beidseitige Klettverschluss unter den Armlehnen ist bündig zu schließen.

## II. Drehsitz (Einzelsitz in zweiter Sitzreihe)

### 1. Rückenlehne

Kopfstützen abnehmen. Schonbezug von oben überziehen. Der Schonbezug wird unter die Kunststoffformteile der Kopfstützenführungen gedrückt – beim Formteil mit Arretierungsschieber beginnen. Hierbei sollten Sie den Schonbezug erst unter diesen Schieber und unbedingt ganz unter das Formteil (nicht nur unter den Schieber!) drücken – betätigen Sie danach den Schieber! Wenn der Schieber klemmt, wurde der Schonbezug nicht vollständig unter den Formteilsokkel gedrückt. Als Hilfswerkzeug kann der Stiel eines Kaffeelöffels mit stumpfen Kanten dienlich sein; niemals Gegenstände mit scharfer Spitze oder scharfen Kanten verwenden. Als professionelles Werkzeug ist das „Bananenfälzbein“ zu empfehlen, vgl. oben I., 2..

Anschließend die Rückenlehne zum Teil vorklappen.

Den unteren Fortsatz des vorderen Rückenlehnenbezugs zwischen Rückenlehne und Sitzfläche hindurchschieben und mit dem hinteren Schonbezugsteil mittels Klettverschluss straff verbinden. Alle Klettverschlüsse an den Seiten entsprechend schließen.

### 2. Sitzfläche

Rückenlehne zum Teil nach vorn klappen so, dass von vorn betrachtet die Drahtstrebene zwischen Sitzfläche und Rückenteil sichtbar und zugänglich sind. Schonbezug von vorn überziehen. Hinten wird der Kunststoffhaken in die von oben nach unten schräg verlaufenden Drahtstrebene eingehängt. Der Schonbezug wird rundum unter die Kunststoffverblendungen geschoben.

### III. Kopfstützen (generell)

Schonbezug passend überziehen – das innenliegende Etikett zeigt nach hinten (bezogen auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs). Anschließend Klettverschlüsse schließen und Kopfstütze auf die Rückenlehne aufstecken.

## IV. Reinigen

Alle BRANDRUP-Schonbezüge lassen sich mit Trockenschaum oder Handwäsche reinigen. Alle Schonbezugsteile, die keine Bestandteile aus beidseitig beschichtetem Spezialplanenstoff haben, sind sogar bis 30 Grad maschinenwaschbar (Feinwaschmittel ohne Weichspüler/Bügelfrei-Programm), nur kurz anschleudern! Die Schonbezüge sollten jährlich gewaschen werden.

## V. Sitze mit Seitenairbag

Diese Anleitung und das auf der Rückseite beiliegende TÜV-Gutachten ist im Fahrzeug mitzuführen.

EN

## I. Driver's / passenger's seat (till 2009)

### 1. Arm rests

Put up the armrest and slip the cover over. Please make sure that the opening for the height adjusting scroller is on the bottom side.

### 2. Driver's / passenger's seat

Slip the cover over the seat from the front. At the back, push the cover under the backrest and slip over the extensions of the seat on both sides. On the sides, slide the cover into the plastic lining. Herefore, use the handle of a tea spoon (with blunt edges) as auxiliary tool, or our professional tool "Bananenfälzbein", reference Z00 705 001.

For an appealing visual appearance, slide the seam around the rim of the seat downwards (transition from the horizontal to the vertical part). Now attach the cover with the hook-and-loop strap underneath the seat. Therefor, apply the selfadhesive freeze band to the metal sheet underneath the seat (please clean with alcohol before applying!).

### 3. Driver's / passenger's backrest

Remove headrests. From above, slip the cover halfways down the backrest. Then, push the seat cover under the plastic mouldings of the headrest guidances. Start with the one with slide lock. Hereby, push the seat cover under the slide first and then entirely under the moulding (not only under the slide!). Now test the slide. If the slide jams, the seat cover has not been pushed under the moulding entirely. Auxiliary tool: please see above, I., 2..

If the seat has a side airbag, now push the opening for the airbag inside the seat cover adequately over the airbag and slip it evenly under the plastic coping (approx. 2 mm all around). Then, pull down the seat cover entirely.

**ATTENTION: Please proceed cautiously, do not use force and do not use tools with sharp edges!**

In order to guarantee a correct activation of the air-

bag, please make sure that the seat cover is in the right position, especially around the airbag plastic covering.

For an appealing visual appearance, slide by hand the seam around the rim of the backrest cover (transition from the front to the side/back part) backwards until the cover is in the right position.

Then, push the front lower extension between backrest and seat and attach it with hook-and-loop fastener to the backpart of the seat cover. The hook-and-loop fastener under the armrests also has to be closed flushly on both sides.

## II. Rotary seat (single seat, first row)

### 1. Backrest

Remove headrest and pull the seat cover over the backrest from above. Then, push the seat cover under the plastic moulding of the headrest guidance. Start with the moulding with slide lock. Hereby, push the seat cover under the slide first and then under the moulding (not only under the slide!). Now, test the slide. If the slide jams, the seat cover has not been pushed under the moulding entirely.

Use the handle of a tea spoon (with blunt edges) or our professional tool "Bananenfälzbein" (reference Z00 705 001) as auxiliary tool. Please do not use objects with sharp points or edges!

Now, put the backrest forward partially. Push the front lower appendage of the seat cover under the backrest and seat and attach it to the backpart of the seat cover with hook-and-loop fastener. The hook-and-loop fastener under the armrests has to be closed flushly on both sides, too.

### 2. Seat

Put the backrest forward until, from the front, the wire frame becomes visible and accessible. Pull the cover over the seat from the front. At the back, hook the plastic hook into the wire frame which runs diagonally from top to bottom. Finally, slip the cover into the plastic panel all around the seat (auxiliary tool: please see above I., 1, paragraph 2).

## III. Headrest (general)

Slip the cover over the headrest. For using the seat cover of the headrest correctly - the inner label should be pointing towards the back (referring to the direction of travel). Now close the hook-and-loop fastener and put the headrests back onto the backrest.

## IV. Cleaning

All seat covers for VW T5 can be cleaned with dry foam or by hand. All covers that are not made of double coated special canvas can be even washed in the washing machine (up to 30° C with mild detergent, programme for wool). Spin dry only short. The seat covers should be washed yearly.

## V. Seats with side airbag

Please always keep these instructions and the certificate of the TÜV (German Technical Inspection Authority) which you find on the backside of this document in your vehicle.

FR

## I. Siège conducteur et passager (jusqu'en 2009)

### 1. Accoudoirs

Relever les accoudoirs en biais et enfiler la housse convenablement par-dessus. Bien prendre garde à ce que l'ouverture pour la mollette de réglage de la hauteur soit au-dessous.

### 2. Assise du siège conducteur et passager

Enfiler la housse par-devant. Au fond du siège la glisser sous le dossier, et l'emboîter sur les deux côtés sur le socle prolongeant l'assise du siège. Puis l'insérer de côté sous les garnitures de plastique. En guise d'outil le manche d'une cuillère à café avec des



bords non coupants peut vous faciliter la tâche ; ne jamais utiliser d'objets pointus ou avec des bords coupants. L'outil le plus utile, à recommander fortement, c'est l'onglet recourbé, N° de commande : Z00 705 001. Pour l'esthétique, lisser les coutures à la main vers le bas tout autour de l'assise du siège (passage de l'horizontale à la verticale dans la zone inférieure). Enfin tendre la housse en bas à l'avant avec le cordon de serrage élastique de l'ourlet, et la fixer sous le siège avec la bande agrippante contact à crochets. S'assurer que la bande velours adhésive a été collée sur la partie intérieure du revêtement (après décapage).

### 3. Dossier des sièges conducteur et passager

Enlever les appuie-têtes. Enfiler la housse par le haut et la tirer seulement jusqu'à mi-hauteur vers le bas. La glisser sous les entourages en plastique des logements des tiges d'appuie-têtes – en commençant par celui avec curseur de blocage de l'appuie-tête. Il est important d'insérer la housse d'abord sous ce curseur et complètement sous l'entourage (pas seulement sous le curseur !) – actionner ensuite le curseur de blocage de l'appuie-tête ! S'il se bloque, c'est que la housse n'a pas été complètement engagée sous l'entourage du logement des tiges d'appuie-têtes. En guise d'outil : cf. § 2 ci-dessus. Pour un siège avec airbag latéral, bien rechercher l'échancrure qui dégage l'airbag latéral et insérer la housse régulièrement tout autour sur environ 2 mm sous le cache. Enfin tirer la housse complètement jusqu'en bas.

**ATTENTION :** procéder avec précautions, sans force, ni vous aider d'outils aux bords coupants !

Pour l'esthétique, lisser les coutures à la main vers l'arrière tout autour de l'appui du dossier (passage de la zone avant à la zone latérale et arrière). A présent, serrer le prolongement inférieur avant entre le dossier et l'assise du siège derrière le siège et l'accrocher avec la bande contact autoagrippante à la partie dos de la housse de protection. Il suffit également pour les accoudoirs de fermer la housse en appliquant l'un contre l'autre les deux bandes auto-agrippantes.

## II. Siège pivotant

(siège une place de la 2ème rangée de sièges)

### 1. Dossier

Enlever l'appuie-tête. Enfiler la housse par le haut. Glisser la housse sous les entourages de plastique des logements des tiges d'appuie-tête, en commençant par l'entourage avec curseur de blocage de l'appuie-tête. Insérer la housse en premier sous ce curseur, et bien complètement sous l'entourage (pas seulement sous le curseur !). Actionner ensuite le curseur de blocage de l'appuie-tête ! S'il coincide, c'est que la housse n'a pas été glissée entièrement sous l'entourage de plastique.

Pour vous aider : le manche d'une cuillère à café avec des bords non coupants ; ne jamais utiliser d'objets avec une pointe aiguisee ou des bords coupants. Pour un travail professionnel, nous recommandons l'onglet recourbé, N° de commande : Z00 705 001. Ensuite, rabattre le dossier partiellement vers l'avant. Faire passer le pan de housse entre le dossier et l'assise, tendre la housse et fixer par contact la bande autoagrippante. De façon analogue fermer tous les bandes autoagrippantes sur les côtés.

### 2. Assise

Rabattre le dossier partiellement vers l'avant, de façon à ce que, en regardant de devant, le treillis métallique entre l'assise et la partie du dos soient visibles et accessibles. Enfiler la housse par-devant. Derrière, les crochets de plastique s'accrochent dans le treillis métallique qui part en biais du haut vers le bas. Tirer la housse bien tendue devant à l'aide du cordon élastique prévu à cet effet. Faire glisser la housse tout autour sous les garnitures de plastique.

## III. Appuie-têtes (généralités)

Enfiler la housse correctement – l'étiquette intérieure

indique l'arrière (dans le sens de la marche du véhicule). Enfin, fermer par contact les bandes autoagrippantes et remettre l'appuie-tête sur le dossier.

## IV. Entretien

Les housses pour tous les sièges conducteur et passager du T5 VW se nettoient au shampoing sec, ou se lavent à la main ou en machine (programme laine ou „sans froissement“, jusqu'à 30°, avec une lessive pour textiles délicats sans adoucissant, pas d'essorage, pas de repassage).

Les housses doivent être lavées annuellement. Nettoyer les housses en toile de bâche uniquement avec une éponge humide et une lessive pour textiles délicats ou du shampoing voitures, et les lustrer pour les sécher ; ne jamais les laver en machine !

## V. Sièges avec airbag latéral

Cette notice et le certificat d'expertise du Service des Mines allemand (TÜV) au dos doivent toujours être dans le véhicule.

ES

### I. Asiento conductor y acompañante (hasta 2009)

#### 1. Apoyabrazos

Ponga el apoyabrazos hacia arriba y cubralo con la funda. Tenga cuidado que no tape la abertura de la ruedecita que regula la altura.

#### 2. Asiento conductor/acompañante

Al ajustar la funda del asiento, empíeze en la frente. Luego, pase la funda al dorso del asiento a través de la ranura entre el respaldo y el asiento y pongala sobre el apéndice del asiento en ambos lados. En los laterales, meta la funda en el revestimiento de plástico. Como herramienta profesional, recomendamos el "Bananenfälzbein", ref.: Z00 705 001. También puede utilizar el mango de una cucharilla con bordes desafilados como herramienta; por favor, nunca use objetos con puntas o bordes angulosos. Para el fin perfecto, allane con la mano las costuras hacia arriba, es decir en dirección de la ranura entre el respaldo y el asiento. Ahora fije la funda bajo el asiento con el cierre adhesivo añadido. Para ello, tiene que colocar la tira de flojel autoadhesiva a la chapa bajo el asiento (por favor, limpielo antes con alcohol).

#### 3. Respaldo conductor/acompañante

Remueva el apoyacabezas. Cubra el respaldo con la funda desde arriba, pero sólo hasta la mitad. Ahora, aprete la funda bajo las piezas moldeadas de plástico del apoyacabezas. Empíeze con la pieza moldeada con dispositivo de retención. Primero, pase la funda bajo el dispositivo de retención, después completamente bajo la pieza moldeada. Active el dispositivo. Si el dispositivo atasque, la funda no está fijada bien en la pieza moldeada. Para herramientas, veáse arriba (punto 2).

Si el asiento tiene un airbag lateral, monte la cavidad en la funda alrededor de la protección del airbag de tal forma que la funda esté uniformemente 2 mm bajo el recubrimiento.

#### ¡ATENCIÓN:

Por favor, proceda con cuidado, no haga uso de fuerza, no utilice herramientas angulosas!

Para asegurar el desenganche del airbag, por favor tenga cuidado que la funda se encuentra en la posición correcta, sobre todo alrededor del airbag.

Luego, saque la funda completamente hacia abajo. Para el fin perfecto, allane alrededor del respaldo las costuras con la mano hacia atrás, es decir donde la parte delantera entra en la parte trasera.

Ahora pase el apéndice inferior al dorso del asiento así que la funda aparece en la parte trasera del asiento. Allí y en los laterales bajo los apoyabrazos, cierrela con cierre adhesivo.

## II. Asiento giratorio

(asiento individual en fila segunda)

### 1. Respaldo

Remueva el apoyacabezas. Cubra el respaldo con la funda desde arriba hasta su mitad. Ahora, aprete la funda bajo las piezas moldeadas de plástico del apoyacabezas. Empíeze con la pieza moldeada con dispositivo de retención. Primero, pase la funda bajo el dispositivo de retención, después completamente bajo la pieza moldeada. Active el dispositivo. Si el dispositivo atasque, la funda no está fijada bien en la pieza moldeada.

Como herramienta profesional recomendamos el "Bananenfälzbein", ref.: Z00 705 001. También puede utilizar el mango de una cucharilla con bordes desafilados como herramienta; por favor, nunca utilize objetos con puntas o bordes angulosos. Ahora saque la funda completamente hacia abajo y baje el respaldo un poco hacia delante. Pase el apéndice inferior al dorso del asiento así que la funda aparece en la parte trasera del asiento. Allí y en los laterales bajo los apoyabrazos, fijela con cierre adhesivo.

### 2. Asiento

Baje el respaldo un poco hacia delante para que de delante se vean y estén accesibles los puentes de acero entre el asiento y el respaldo. De delante, cubra el asiento con la funda. En la parte trasera se engancha el gancho de plástico en los puentes de acero las que transcurren diagonalmente de arriba hasta abajo. En la parte frontal bajo el asiento, se encuentra una cuerda elástica con la cual se estira la funda. Finalmente, meta la funda en el revestimiento de plástico alrededor del asiento (herramientas, veáse arriba I).

Active el dispositivo. Si el dispositivo atasque, la funda no está fijada bien en la pieza moldeada.

Ahora, saque la funda completamente hacia abajo. Suba el asiento en parte y quite el banco para dormir solamente en parte para conectar todas las piezas con cierre adhesivo. Devuelva el banco en la posición de sentarse.

En la parte delantera, abajo, pase la funda a través del respaldo al dorso del banco y el asiento y colóquela alrededor del apéndice almohadillado al lado de los cinturones de seguridad. Finalmente, aprete la funda bajo el embellecedor de plástico de las fijaciones superiores de los cinturones de seguridad.

Para vehículos con una fila trasera de 3 asientos y apoyabrazos central, se incluye una funda para el apoyabrazos también: cubralo con la funda. Abajo, se encuentran cintas de goma con ganchos los cuales se enganchan en un agujero de la cinta de goma opuesta. En ello, genere una tensión leve.

## III. Apoyacabezas (general)

Cubra el apoyacabezas con la funda. Cubierta las fundas adecuadamente – la etiqueta interior muestra a atrás (con relación a la dirección del vehículo). Luego, cierre el cierre adhesivo y remonte el apoyacabezas al respaldo.

## IV. Limpieza

Puede limpiar todas las fundas de VW T5 con un espuma seca, a mano o en la lavadora (programa de lana o con programa "que no necesita plancha", hasta 30° C, con detergente suave sin suavizante, no centrifuge y plancha).

Las fundas deben ser lavadas anualmente.

La funda para alcochada de material de toldo se permite lavar meramente con una esponja humeda o con detergente suave o champú para vehículos, luego secale con un pañuelo. En todo es caso, nunca lávela en la lavadora.

## V. Asientos con airbag lateral

Es obligatorio llevar este manual y el informe del TÜV (=ITV en Alemania) lo cual se encuentra a la vuelta de este documento en el vehículo.



TÜV AUTOMOTIVE GMBH Daimlerstraße 11  
Unternehmensgruppe 85646 Garching Fax-Nr. 089/32950-658  
TÜV Süd Deutschland

Bestätigung Nr. 375-0063-04-FBTP  
Antragsteller: Brandrup, 94157 Perlesreut  
Schonbezug für Einzelsitz mit Seitenairbag VW T5

**TÜV**  
AUTOMOTIVE  
TA-CP/GAR Seite 1

**Bestätigung**

Nr. 375-0063-04-FBT  
über  
**Schonbezug für Einzelsitz mit Airbag  
(Maßbezug)**

Antragsteller: Brandrup Camper & Van Equipment  
Robert Brandrup e.K.  
Rodlhof 1  
D-94157 Perlesreut

Fahrzeug: Volkswagen T5

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95  
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland  
NIMBRDRUIC0006304A.MCP

TÜV AUTOMOTIVE GMBH Daimlerstraße 11  
Unternehmensgruppe 85646 Garching Fax-Nr. 089/32950-658  
TÜV Süd Deutschland

Bestätigung Nr. 375-0063-04-FBTP  
Antragsteller: Brandrup, 94157 Perlesreut  
Schonbezug für Einzelsitz mit Seitenairbag VW T5

**TÜV**  
AUTOMOTIVE  
TA-CP/GAR Seite 2

**1 Angaben zum Schonbezug**

1.1 Hersteller: Brandrup Camper & Van Equipment  
Robert Brandrup e.K.  
Rodlhof 1  
D-94157 Perlesreut

1.2 Art: Schonbezug für Einzelsitz mit Seitenairbag

1.3 Ausführung: Maßbezug

1.4 Kennzeichnung: Brandrup  
Made in Germany

Ort und Art der Kennzeichnung: Etikett  
seitlich rechts oder links in die Naht eingénäht

1.5 Material: Polyester

1.6 Technische Beschreibung: Der Schonbezug ist im Bereich des Seitenairbags mit einer Aussparung versehen, die eine Entfaltung des Seitenairbags nicht behindert.

1.7 Einbuanleitung: Eine entsprechende Einbuanleitung wird mitgegeben.

**2 Umfang der Beurachtung**

Grundlage:  
Der vorstehend beschriebene Schonbezug wurde jeweils in eingebautem Zustand hinsichtlich der nachfolgend aufgeführten Randbedingungen begutachtet:

- § 30 StVZO (in Anlehnung an 74/60/EWG)
- Aussparungsgröße, damit das Aufblasverhalten des Seitenairbags nicht beeinflusst wird.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95  
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland  
NIMBRDRUIC0006304A.MCP

TÜV AUTOMOTIVE GMBH Daimlerstraße 11  
Unternehmensgruppe 85646 Garching Fax-Nr. 089/32950-658  
TÜV Süd Deutschland

Bestätigung Nr. 375-0063-04-FBTP  
Antragsteller: Brandrup, 94157 Perlesreut  
Schonbezug für Einzelsitz mit Seitenairbag VW T5

**TÜV**  
AUTOMOTIVE  
TA-CP/GAR Seite 3

**3 Verwendungsbereich:**  
Der Schonbezug für Einzelsitz mit Seitenairbag ist zum Einbau in die nachfolgend genannten Kraftfahrzeugtypen geeignet:

Hersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	ABE-/EG-Nr.
VW AG/Wolfsburg	7HC	VW Transporter	e1*2001/116*0220..
	7HK, 7HKX0		L148
	7HM		e1*2001/116*0218..
	7J0		L225

**4 Ergebnis**  
Der vorstehend beschriebene Schonbezug für Einzelsitz mit Seitenairbag wurde von uns hinsichtlich Funktion und des Einbaus geprüft.  
Die unter 2 aufgeführten Anforderungen wurden erfüllt. Das Aufblasverhalten wird durch den Schonbezug nicht beeinflusst.  
Die im Punkt 3 aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Einbau des Schonbezuges für Einzelsitz insoweit den Vorschriften der StVZO.  
Die Begutachtung des Einbaus gemäß §§ 19 bzw. 21 StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.

**5 Anlagen**  
5.1 Einbuanleitung vom 29.05.2004  
5.2 Zeichnung Schonbezug 04.04.2004

Diese Bestätigung besteht aus 3 Seiten und kann nur als Einheit verwendet werden. Sie verliert ihre Gültigkeit, wenn beschriebene Teile oder serienmäßige Fahrzeugteile, welche Einfluss auf die Funktion des Schonbezuges haben, verändert werden.

Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025  
Dipl.-Ing. (FH) D. Schmidt  
Garching, den 2004-04-05

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95  
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland  
NIMBRDRUIC0006304A.MCP