



D

Montagehinweise

GB

Application note

ES

Indicaciones para montaje

F

Indication d'emploi

## Montagehinweise

D

Die Anbringung des selbstklebenden Flauschbandes darf nur bei einer Untergrundtemperatur über 18° C erfolgen.

Untergrund mit Alkohol oder Benzin entfetten. Degrease the surface with alcohol or benzine. Precisely apply the frieze band.

Flauschband passgerecht aufdrücken.

**Tasche erst nach 24 Stunden Wartezeit**

**aufsetzen:** Vorher muss das Flauschband nochmals fest angedrückt werden.

## Application note

GB

The selfadhesive frieze band must only be attached with surface temperatures of above 18° C (64,4° F).

Degrease the surface with alcohol or ben-

zine. Precisely apply the frieze band.

**Do not attach the bag before 24 hours waiting time:** before, press the frieze band onto the surface again.

**Aplique el bolso no antes de 24 horas:** antes, aprete firmamente la tira de flojel en la superficie otra vez.

## Indicaciones para montaje

ES

Se permite montar la tira de flojel autoadhesiva solamente con temperaturas exteriores superiores a 18° C.

La base donde vaya a ir pegado tiene que

estar desengrasada con alcohol o gasolina.

**Aprete la tira de flojel adecuadamente.**

**Attendre 18 heures pour accrocher la pochette :** auparavant, il est nécessaire d'appuyer encore fermement sur la bande autoadhésive.

## Indication d'emploi

F

Pour procéder à la fixation de la bande velours autoadhésive, il est impératif que la température de la surface prévue pour la fixation soit supérieure à 18° Celsius.

Dégraisser la surface de fixation avec de l'alcool ou de l'essence. Appuyer uniformément sur la bande autoadhésive.

**Attendre 18 heures pour accrocher la pochette :**

antes, aprete firmamente la tira de flojel en la superficie otra vez.