



DE

Montagehinweise

EN

Application note

ES

Indicaciones para montaje

FR

Indication d'emploi

[www.brandrup.de](http://www.brandrup.de)

## Montagehinweise DE

Das selbstklebende Flauschband darf nur bei einer Untergrundtemperatur über 18° C montiert werden. Untergrund mit Alkohol/Benzin entfetten. Bei allen Flauschband Streifen werden die Ecken mit einer Schere abgerundet. Danach werden die Flauschbandstreifen passgerecht auf den Montageuntergrund gedrückt.

**Produkt mit dem Klettband erst nach 24 Stunden Wartezeit aufsetzen: Vorher muss das Flauschband nochmals fest angedrückt werden.**

## Application note EN

The self-adhesive hook and loop tape must only be attached with surface temperatures of above 18 °C (64,4 F). Degrease the surface with alcohol or petrol (gasoline). The edges of the hook and loop tape have to be cut round. After that, the tape has to be pressed precisely onto the surface.

**Do not attach the product to the hook and loop tape within the first 24 hours: The tape needs to be pressed onto the surface again beforehand.**

## Indicaciones de montaje ES

Se debe montar la tira de flojel autoadhesiva solamente con temperaturas exteriores superiores a 18° C. La base donde vaya ir pegado tiene que estar desengrasada con alcohol o gasolina. Con tijeras redondee todas las esquinas del flojel – despues apriete la tira de flojel justamente.

**No aplique el producto con la cinta de gancho de sujeción antes de 24 horas: Primero apriete firmamente la tira de flojel a la superficie otra vez.**

## Indication d'emploi FR

Il est impératif que la température du support qui va recevoir le ruban velours autocollant soit supérieure à 18°C. Dégraissez le support avec de l'alcool/de l'essence. Avec des ciseaux, arrondissez tous les angles des bandes de ruban velours, ensuite adaptez – les au support d'installation en appuyant.

**Attendre 24 heures pour mettre en place le produit muni de ruban à crochets, après avoir encore une fois fortement appuyé sur le ruban velours.**